

Shooshoos®

- ☺ Imprimez ce document et assurez vous que celui-ci a un rendu correct : notamment que les dimensions ne sont pas altérées par des paramètres d'impression.
- ☺ Placer le talon de votre enfant sur la ligne en bas du document, à gauche pour les Smiley's et à droite pour les chaussons. Tracer un trait au niveau du doigt de pied le plus grand et regarder la correspondance de taille (EU pour la France) en prenant en compte les 2 remarques suivantes.
- ☺ Avant de choisir la taille, se garder une marge de 1/2 à 1 cm pour la croissance.
- ☺ Prenez également en considération le fait que votre enfant peut porter des chaussettes ou une grenouillère par exemple.

Smiley's


semelle caoutchouc flexible

USA 8 UK 7 EU 24

USA 7 UK 6 EU 23

USA 6 UK 5 EU 22

USA 5 UK 4 EU 20



7"	17.8cm
6"	15.25cm
5"	12.7cm
4"	10.2cm
3"	7.6cm
2"	5.1cm
1"	2.5cm

Chaussons

semelle cuir de suède

18-24 mois XL

12-18 mois L

6-12 mois M

0-6 mois S

